

PRO-1

PROGRAMMATORE PER ALLARMI

Il programmatore è un dispositivo via RADIO che consente di modificare le funzioni STANDARD del vostro allarme.

Ogni tipo di modifica può essere trasferita all'allarme senza intervenire su alcuna parte dell'impianto. Le funzioni modificabili sono descritte di seguito.

ATTENZIONE:

Lei è in possesso di un apparecchio professionale normalmente destinato a tecnici che hanno frequentato i nostri corsi di aggiornamento.

La preghiamo di consultare il seguente manuale prima di effettuare ogni tipo di programmazione.


L'uso improprio di questo programmatore può compromettere il corretto funzionamento dell'allarme.

Al fine di prolungare il più possibile la vita operativa della batteria in dotazione al programmatore, si raccomanda di spegnerlo al termine della programmazione dell'allarme.

Elenco delle funzioni Programmabili (valide solo per il modello 448):











- Inserimento automatico
- Tempo di inserimento automatico
- Antidisinserimento accidentale
- Tempo di anti-disinserimento accidentale
- Inserimento automatico (solo blocco motore)
- Tempo di inserimento automatico (solo blocco motore)
- Antiaggressione
- Tempo di riconoscimento Psyco durante la funzione antiaggressione
- Tempo latenza di antiaggressione
- Spegnimento LED durante la funzione antiaggressione
- Attivazione antiaggressione casuale
- Tempo di ritardo di inserimento tramite Psyco
- Esclusione segnali acustici
- Segnalazione ottica acustica di ricezione Psyco
- Spegnimento LED durante le funzioni automatiche
- Esclusione di disinserimento tramite urto
- Esclusione di inserimento tramite Psyco
- Esclusione di disinserimento tramite Psyco
- Limitazioni cicli sonori di allarme
- Funzione hazard
- Funzione di segnalazione acustica di freccia inserita

Funzioni disponibili con PRO-1 in modalità "ESTESA AVANZATA"

<p>Metodo di accensione del Programmatore PRO-1 </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'interruttore H - L sia nella posizione L • Premere e mantenere premuti i tasti 6A e 8A ed accendere il PRO-1 (interruttore on - off su ON) • Spegnerne i tasti 6A e 8A se sono rimasti accesi
---	--







INTRODUZIONE








INDIRIZZI: Per comporre gli INDIRIZZI utilizzare la colonna delle spie "A" tenendo presente che:								
SPIA 								
VALORE SPIA 	1	2	4	8	16	32	64	128
Combinando tra loro i tasti "A" è possibile ottenere un numero da 0 a 255 che identifica l'INDIRIZZO da programmare								





DATI: per comporre i DATI utilizzare la colonna delle spie "D" tenendo presente che:								
SPIA 								
VALORE SPIA 	1	2	4	8	16	32	64	128
Combinando tra loro i tasti "D" è possibile ottenere un numero da 0 a 255 che identifica il DATO da programmare								






- Accendere le spie corrispondenti alle funzioni da **PROGRAMMARE**
- Accese le spie corrispondenti, **ACCENDERE IL QUADRO DEL VEICOLO E PREMERE IL PULSANTE ANTIRAPINA**
- Per programmare la funzione, premere il tasto "TX ENTER"
- Per programmare più funzioni, selezionarne una alla volta e procedere alla programmazione.










PROGRAMMAZIONI - INDIRIZZI - DATI




Indirizzo 10⇒	Spie da accendere ⇒	 +  (2+8)= indirizzo 10
Funzione	Dettaglio funzione	Valore impostato da fabbrica
Cambia il tempo per inserimento automatico	Tempo che intercorre dallo spegnimento del quadro e l'auto-inserimento totale dell'allarme	 +  +  +  (2+4+8+16)= 30 secondi






Indirizzo 11⇒	Spie da accendere ⇒	 +  +  (1+2+8)= indirizzo 11
Funzione	Dettaglio funzione	Valore impostato da fabbrica
Cambia il tempo di anti-disinserimento accidentale	Tempo tra il disinserimento da radiocomando e la riattivazione automatica se non si accende il quadro	 +  +  +  (2+4+8+16)= 30 secondi








Indirizzo 12⇒	Spie da accendere ⇒	 +  (4+8)= indirizzo 12
Funzione	Dettaglio funzione	Valore impostato da fabbrica
Cambia il tempo per inserimento automatico del solo blocco motore.	Tempo che intercorre dallo spegnimento del quadro all'inserimento automatico del solo blocco motore	 +  (4+16)= 30 secondi






Indirizzo 14 ⇒ Spie da accendere ⇒  +  +  (2+4+8)= indirizzo 14		
Funzione	Dettaglio funzione	Valore impostato da fabbrica
Tempo di ritardo per il riconoscimento PSYCO durante la funzione ANTIAGGRESSIONE	Tempo in cui PSYCO rimane inibito prima di poter spegnere la funzione ANTIAGGRESSIONE	 +  (4+8)= 12 secondi
In caso di modifica, per il corretto funzionamento si deve impostare un valore compreso tra 7 e 30 secondi.		













Indirizzo 21 ⇒ Spie da accendere ⇒  +  +  (1+4+16)= indirizzo 21		
Dato	Funzione	Dettaglio funzione
	Esclude il lampeggio del LED durante la funzione ANTIAGGRESSIONE	Durante la funzione ANTIAGGRESSIONE il LED rimane spento
	Esclude il lampeggio del LED durante le funzioni di automatiche	Durante le funzioni Auto inserimento, Antidistrazione e Inserimento automatico solo blocco motore, il LED rimane spento
	In presenza di Psycho, impedisce il disinserimento tramite urto	Permette il disinserimento solo all'accensione del quadro una volta riconosciuto PSYCO
	Impedisce a PSYCO di inserire l'allarme	L'inserimento è possibile solo attraverso radiocomando
	Impedisce a PSYCO di disinserire l'allarme	Il disinserimento è possibile solo attraverso radiocomando
	Inserisce la funzione ANTIAGGRESSIONE CASUALE	Attivazione da PRO-1 della funzione ANTIAGGRESSIONE CASUALE
In questo indirizzo, se volete aggiungere nuove funzioni a quelle già programmate in precedenza, dovrete selezionare le nuove funzioni più le vecchie e premere ENTER .		

Indirizzo 24 ⇒ Spie da accendere ⇒  +  (8+16)= = indirizzo 24		
Funzione:	Dettaglio funzione	Valore pre-impostato
Reset totale funzioni	Azzerà tutte le funzioni programmate ai valori di fabbrica (default)	 (1) dato 1

Indirizzo 26 ⇒ Spie da accendere ⇒  +  +  (2+8+16) = indirizzo 26		
Funzione	Dettaglio funzione	Valore impostato da fabbrica
Limitazione cicli di allarme	Impone il limite dei cicli sonori consecutivi. I successivi saranno visualizzati solo dal lampeggio delle frecce.	 +  (1+2) 3 cicli sonori

Indirizzo 27⇒		Spie da accendere ⇒	 +  +  +  (1+2+8+16) = indirizzo 27
Funzione	Dettaglio funzione		Valore impostato da fabbrica
Cambia il tempo latenza di ANTIAGGRESSIONE	Tempo tra l'accensione quadro (ingresso alla funzione ANTIAGGRESSIONE) e la segnalazione acustica di allarme		 +  +  (2+16+32) = 50 secondi

Indirizzo 28⇒		Spie da accendere ⇒	 +  +  (4+8+16) = indirizzo 28
Funzione	Dettaglio funzione		Valore impostato da fabbrica
Tempo di ritardo di inserimento tramite PSYCO	Tempo tra l'ultima ricezione di Psycho e l'inserimento del sistema d'allarme		 +  (4+8) = 12 secondi
In caso di modifica, per il corretto funzionamento si deve impostare un valore compreso tra 9 e 45 secondi.			

Indirizzo 29⇒		Spie da accendere ⇒	 +  +  +  (1+4+8+16) = indirizzo 29
Dato	Funzione	Dettaglio funzione	
	Esclusione segnali acustici all'inserimento/disinserimento	Esclude i Beep sonori all'inserimento disinserimento	
	Inserisce la segnalazione Hazard	Permette il lampeggio contemporaneo delle frecce del veicolo	
	Inserisce la segnalazione acustica di freccia inserita	Avvisa il conducente che si è dimenticato la freccia del veicolo accesa. La prima segnalazione arriva dopo 32 lampeggi le successive dopo 12	
	Attiva l'inserimento automatico (solo blocco motore)	Attiva automaticamente il blocco elettrico del motore dopo aver spento il quadro. Il tempo è deciso nell'indirizzo 12	
	Attiva la funzione ANTIAGGRESSIONE	Attivazione da PRO-1 della funzione ANTIAGGRESSIONE	
	Attiva l'inserimento automatico dell'allarme	Attiva l'allarme automaticamente dopo aver spento il quadro. Il tempo è deciso nell'indirizzo 10	
	Attiva l'antidinsinserimento accidentale	Permette di reinserire l'allarme se, dopo averlo disinserito, non si è acceso il quadro. Il tempo è deciso nell'indirizzo 11	
	Spegne la segnalazione ottico-acustica di ricezione PSYCO	Elimina la segnalazione di riconoscimento PSYCO ad allarme inserito.	
In questo indirizzo, se volete aggiungere nuove funzioni a quelle già programmate in precedenza, dovrete selezionare le nuove funzioni più le vecchie e premere ENTER .			