











## Funzioni disponibili con PRO-1 in modalità "STANDARD NORMALE"

Metodo di accensione del Programmatore PRO-1 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che l'interruttore <b>H - L</b> sia nella posizione <b>L</b>.</li> <li>• Accendere il PRO-1 (interruttore on - off su ON)</li> </ul>
--	--

Attenzione nella modalità "STANDARD NORMALE" il programmatore assegna automaticamente:

- Alla colonna delle spie con la lettera "D" l'indirizzo **19**
- Alla colonna delle spie con la lettera "A" l'indirizzo **17**


Indirizzo 17 colonna SPIE "A"		
Dato	Funzione	Dettaglio funzione
	Esclude il lampeggio di risposta ricezione di PSYCO*	Esclude il lampeggio del LED a sistema disinserito
	Esclude la segnalazione del LED durante la funzione antirapina	Durante la funzione <b>ANTIRAPINA - ANTIAGGRESSIONE</b> il LED rimane spento
	Disattiva il blocco elettrico del motore durante la funzione <b>ANTIRAPINA - ANTIAGGRESSIONE</b>	Esclude solo il blocco motore e non le funzioni di allarme.
	Attiva la priorità del radiocomando.	Esclude solo l'apertura attraverso PSYCO se inserito da radiocomando.
	Attiva la funzione <b>ANTIAGGRESSIONE</b> .	Attivazione da PRO-1 della funzione <b>ANTIAGGRESSIONE</b>
	Disattiva permanentemente la funzione apri/chiedi porte di PSYCO* (la gestione antirapina attiva)**	Esclude le funzioni automatiche di inserimento disinserimento attraverso PSYCO
	Attivazione chiusure all'accensione quadro	Chiude le centralizzate all'accensione quadro. L'apertura avviene allo spegnimento del quadro
	Attiva la funzione <b>ANTIRAPINA</b> .	Attivazione da PRO-1 della funzione <b>ANTIRAPINA</b>

Indirizzo 19 colonna SPIE "D"		
Dato	Funzione	Dettaglio funzione
	Blocco motore IMMEDIATO durante la funzione antirapina - antiaggressione	Cambia il tipo di intervento del blocco motore durante la funzione da blocco rallentato ad immediato.
	Lampeggio frecce per tutto il tempo della funzione antirapina - antiaggressione	Segnala il veicolo rubato attraverso le frecce senza limite di tempo fino al disinserimento.
	Attiva il doppio comando di chiusura delle chiusure centralizzate (safety LOCK)	Da attivare solo su vetture predisposte di questa funzione in chiusura
	Attiva il doppio comando di apertura delle chiusure centralizzate (safety OPEN)	Da attivare solo su vetture predisposte di questa funzione in apertura

- Accendere le spie corrispondenti alle funzioni da **PROGRAMMARE**
- Accese le spie corrispondenti, **ACCENDERE IL QUADRO DELLA VETTURA E APRIRE UNA PORTA:**
- Per programmare la funzione premere il tasto premere "TX ENTER"



Ricordate che se volete aggiungere delle nuove funzioni alle quelle già programmate in precedenza dovrete selezionare le nuove funzioni più le vecchie e premere "TX ENTER"

Funzioni disponibili con PRO-1 in modalità "ESTESA AVANZATA"

<p>Metodo di accensione del Programmatore PRO-1 </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificare che l'interruttore <b>H - L</b> sia nella posizione <b>L</b>.</li> <li>• Premere e mantenere premuti i tasti <b>6A</b> e <b>8A</b> ed accendere il PRO-1 (interruttore on - off su ON)</li> <li>• Spegnere il tasti <b>6A</b> e <b>8A</b> se sono rimasti accesi.</li> </ul>
---	--











## INTRODUZIONE

INDIRIZZI: Per comporre gli **INDIRIZZI** utilizzare la colonna delle spie "A" tenendo presente che:

SPIA 								
VALORE SPIA 	1	2	4	8	16	32	64	128

Combinando tra loro i tasti "A" è possibile ottenere un numero da 0 a 255 che identifica l'INDIRIZZO da programmare



DATI: per comporre i **DATI** utilizzare la colonna delle spie "D" tenendo presente che:



SPIA 								
VALORE SPIA 	1	2	4	8	16	32	64	128



Combinando tra loro i tasti "D" è possibile ottenere un numero da 0 a 255 che identifica il DATO da programmare

- Accendere le spie corrispondenti alle funzioni da **PROGRAMMARE**
- Accese le spie corrispondenti, **ACCENDERE IL QUADRO DELLA VETTURA E APRIRE UNA PORTA:**
- Per programmare la funzione premere il tasto premere "TX ENTER"
- Per programmare più funzioni, selezionarla una alla volta e procedere alla programmazione






## PROGRAMMAZIONI - INDIRIZZI - DATI




Indirizzo 14 ⇒	Spie da accendere ⇒	 (2+4+8)
Funzione:	Dettaglio funzione	Valore pre-impostato
Tempo di inibizione della funzione <b>ANTIRAPINA - ANTIAGGRESSIONE</b>	Tempo in cui PSYCO rimane inibito prima di poter spegnere la funzione <b>ANTIRAPINA - ANTIAGGRESSIONE</b>	 (2+16=18) = 15 secondi
In caso di modifica, per il corretto funzionamento, si deve impostare un valore compreso tra 7 e 30 secondi		






Indirizzo 15 ⇒	Spie da accendere ⇒	 (1+2+4+8)
Funzione:	Dettaglio funzione	Valore pre-impostato
Tempo <b>ANTIRAPINA - ANTIAGGRESSIONE</b>	Tempo tra l'ingresso alla funzione <b>ANTIRAPINA - ANTIAGGRESSIONE</b> e la segnalazione di allarme sonoro	 (8+16+32= 60) = 40 secondi
In caso di modifica, per il corretto funzionamento, si deve impostare un valore compreso tra 40 e 255 secondi		






Indirizzo 16 ⇒ Spie da accendere ⇒  (16)		
Funzione:	Dettaglio funzione	Valore pre-impostato
Tempo di ritardo di chiusura PSYCO	Tempo tra l'ultima ricezione di Psycho e inserimento del sistema d'allarme	 (16) = 12 secondi
In caso di modifica, per il corretto funzionamento, si deve impostare un valore compreso tra 9 e 45 secondi.		

\* queste modifiche avranno effetto solo alla chiusura e riapertura tramite radiocomando  
 \*\* anche se programmate queste funzioni, PSYCO potrà "gestire" le funzioni "ANTIRAPINA – ANTIAGGRSSIONE"

Indirizzo 18 ⇒ Spie da accendere ⇒  +  (2+16)		
Funzione:	Dettaglio funzione	Valore pre-impostato
Tempo chiusure centralizzate	Cambio del tempo di comando delle chiusure centralizzate da 1 sec a 4 sec.	 (1)
Tempo chiusura COMFORT	Cambio del tempo di comando CHIUSURA PER FUNZIONE comfort da 1 sec a 30 sec.	 (2)
Commutazione da uscita moduli in sirena supplementare	Cambio funzione del filo MARRONE/NERO da uscita moduli supplementare (default) in comando sirena supplementare	 (4)
Per riportare l'uscita sirena in uscita moduli programmare l'INDIRIZZO 18 con il DATO 128.(8D)		

Indirizzo 24 ⇒ Spie da accendere ⇒  +  (8+16)		
Funzione:	Dettaglio funzione	Valore pre-impostato
Reset totale funzioni	Azzerata tutte le funzioni programmate ai valori di fabbrica (default)	 (1) dato 1
Per riportare ai valori di default programmare l'INDIRIZZO 24 con il DATO 1.		

Indirizzo 48 ⇒ Spie da accendere ⇒  +  (16 + 32)		
Funzione:	Dettaglio funzione	Valore pre-impostato
Durata tempo di allarme	Stabilisce il tempo di allarme della sirena durante ANTIRAPINA – ANTIAGGRSSIONE e l'allarme	 +  +  (8+16+32= 60) = 30 secondi

Indirizzo 49 ⇒ Spie da accendere ⇒  +  +  (1+16+32)		
Funzione:	Dettaglio funzione	Valore pre-impostato
Limitazione cicli di allarmi	Impone il limite degli allarmi sonori consecutivi. I successivi allarmi saranno visualizzati solo dal lampeggio delle frecce	 +  (1+2) 3 cicli sonori