


















Funzioni disponibili con PRO-1 in modalità "STANDARD NORMALE"

Metodo di accensione del Programmatore PRO-1 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'interruttore H - L sia nella posizione L. • Accendere il PRO-1 (interruttore on – off su ON)
--	--

Attenzione nella modalità "STANDARD NORMALE" il programmatore assegna automaticamente:

- Alla colonna delle spie con la lettera "D" l'indirizzo **19**
- Alla colonna delle spie con la lettera "A" l'indirizzo **17**

Indirizzo 17 colonna SPIE "A"		
Dato	Funzione	Dettaglio funzione
	Esclusione segnali acustici all'inserimento/disinserimento	Esclude i Beep sonori all'inserimento/disinserimento
	Attivazione chiusure all'accensione quadro	Chiude le centralizzate all'accensione quadro. L'apertura avviene allo spegnimento del quadro
	Inserimento automatico	Permette l'inserimento automatico dell'allarme ogni volta che si spegne il quadro e si chiude la porta.
	Inserimento latente.	Inserisce l'allarme alla chiusura porta se prima si preme il tasto A del radiocomando a porta aperta
	Attivazione chiusure in inserimento automatico	Attiva le centralizzate della vettura in fase di inserimenti automatici
	Antidinsinserimento accidentale	Permette di reinserire l'allarme vettura se dopo aver disinserito non si è aperta una porta
	Antiaggressione	Attivazione da PRO-1 della funzione ANTIAGGRESSIONE
	Antirapina.	Attivazione da PRO-1 della funzione ANTIRAPINA

Indirizzo 19 colonna SPIE "D"		
Dato	Funzione	Dettaglio funzione
	Esclude il lampeggio di risposta ricezione di PSYCO*	Esclude il lampeggio del LED a sistema disinserito
	Esclude la segnalazione del LED durante la funzione antirapina	Durante la funzione ANTIRAPINA – ANTIAGGRESSIONE il LED rimane spento
	Esclusione della limitazione cicli d'allarme sonori	Rende illimitato il numero degli allarmi sonori. Di default il limite è a 3.
	Disattiva il blocco elettrico del motore durante la funzione ANTIRAPINA - ANTIAGGRESSIONE	Esclude solo il blocco motore e non le funzioni di allarme. Solo se l'indirizzo 51 è imposto a 1D
	Escludere il blocco dei sensori difettosi.	In caso di sensore in difettoso o "aperto" l'allarme ricicla la causa suonando ripetutamente
	Preallarme sensore urto	Inserisce un preallarme di 5 secondi in caso di primo allarme per sensore d'urto
	Esclusione il comando di chiusura di PSYCO	Ignora il l'ultimo comando di PSYCO prima della condizione di Sleep
	Esclusione dell'inserimento alla chiusura porta in caso perdita prolungata di segnale PSYCO	Esclude l'inserimento del sistema alla chiusura porta in caso perdita prolungata di segnale PSYCO

- Accendere le spie corrispondenti alle funzioni da **PROGRAMMARE**
- Accese le spie corrispondenti, **ACCENDERE IL QUADRO DELLA VETTURA E APRIRE UNA PORTA:**




HPS 7100R



- Per programmare la funzione premere il tasto premere "TX ENTER"

Ricordate che se volete aggiungere delle nuove funzioni alle quelle già programmate in precedenza dovrete selezionare le nuove funzioni più le vecchie e premere "TX ENTER"

Funzioni disponibili con PRO-1 in modalità "ESTESA AVANZATA"

<p>Metodo di accensione del Programmatore PRO-1 </p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'interruttore H - L sia nella posizione L. • Premere e mantenere premuti i tasti 6A e 8A ed accendere il PRO-1 (interruttore on - off su ON) • Spegnere il tasti 6A e 8A se sono rimasti accesi.
---	--











INTRODUZIONE

INDIRIZZI: Per comporre gli **INDIRIZZI** utilizzare la colonna delle spie "A" tenendo presente che:

SPIA 								
VALORE SPIA 	1	2	4	8	16	32	64	128

Combinando tra loro i tasti "A" è possibile ottenere un numero da 0 a 255 che identifica l'INDIRIZZO da programmare


DATI: per comporre i **DATI** utilizzare la colonna delle spie "D" tenendo presente che:








SPIA 								
VALORE SPIA 	1	2	4	8	16	32	64	128

Combinando tra loro i tasti "D" è possibile ottenere un numero da 0 a 255 che identifica il DATO da programmare

- Accendere le spie corrispondenti alle funzioni da **PROGRAMMARE**
- Accese le spie corrispondenti, **ACCENDERE IL QUADRO DELLA VETTURA E APRIRE UNA PORTA:**
- Per programmare la funzione premere il tasto premere "TX ENTER"
- Per programmare più funzioni, selezionarla una alla volta e procedere alla programmazione

PROGRAMMAZIONI - INDIRIZZI - DATI

Indirizzo 14 ⇒	Spie da accendere ⇒	 +  +  (2+4+8)
Funzione:	Dettaglio funzione	Valore pre-impostato
Tempo di inibizione della funzione ANTIRAPINA - ANTIAGGRESSIONE	Tempo in cui PSYCO rimane inibito prima di poter spegnere la funzione ANTIRAPINA - ANTIAGGRESSIONE	 +  (2+16=18) = 15 secondi
In caso di modifica, per il corretto funzionamento, si deve impostare un valore compreso tra 7 e 30 secondi		

Indirizzo 15 ⇒	Spie da accendere ⇒	 +  +  +  (1+2+4+8)
Funzione:	Dettaglio funzione	Valore pre-impostato
Tempo ANTIRAPINA - ANTIAGGRESSIONE	Tempo tra l'ingresso alla funzione ANTIRAPINA - ANTIAGGRESSIONE e la segnalazione di allarme sonoro	 +  +  (8+16+32= 60) = 40 secondi
In caso di modifica, per il corretto funzionamento, si deve impostare un valore compreso tra 40 e 255 secondi		

Indirizzo 16 ⇒ Spie da accendere ⇒		5A (16)
Funzione:	Dettaglio funzione	Valore pre-impostato
Tempo di ritardo di chiusura PSYCO	Tempo tra l'ultima ricezione di Psycho e inserimento del sistema d'allarme	5D (16) = 12 secondi
In caso di modifica, per il corretto funzionamento, si deve impostare un valore compreso tra 9 e 45 secondi.		

* queste modifiche avranno effetto solo alla chiusura e riapertura tramite radiocomando
 ** anche se programmate queste funzioni, PSYCO potrà "gestire" le funzioni "ANTIRAPINA – ANTIAGGRSSIONE"

Indirizzo 18 ⇒ Spie da accendere ⇒		2A + 5A (2+16)
Funzione:	Dettaglio funzione	Valore pre-impostato
Tempo chiusure centralizzate	Cambio del tempo di comando delle chiusure centralizzate da 1 sec a 4 sec.	1D (1)
Tempo chiusura COMFORT	Cambio del tempo di comando CHIUSURA PER FUNZIONE comfort da 1 sec a 30 sec.	2D (2)
Commutazione da uscita moduli in sirena supplementare	Cambio funzione del filo MARRONE/NERO da uscita moduli supplementare (default) in comando sirena supplementare	3D (4)
Per riportare l'uscita sirena in uscita moduli programmare l'INDIRIZZO 18 con il DATO 128.(8D)		

Indirizzo 24 ⇒ Spie da accendere ⇒		4A + 5A (8+16)
Funzione:	Dettaglio funzione	Valore pre-impostato
Reset totale funzioni	Azzerata tutte le funzioni programmate ai valori di fabbrica (default)	1D (1) dato 1
Per riportare ai valori di default programmare l'INDIRIZZO 24 con il DATO 1.		

Indirizzo 48 ⇒ Spie da accendere ⇒		5A + 6A (16 + 32)
Funzione:	Dettaglio funzione	Valore pre-impostato
Durata tempo di allarme	Stabilisce il tempo di allarme della sirena durante ANTIRAPINA – ANTIAGGRSSIONE e l'allarme	4D + 5D + 6D (8+16+32= 60) = 30 secondi

Indirizzo 49 ⇒ Spie da accendere ⇒		1A + 5A + 6A (1+16+32)
Funzione:	Dettaglio funzione	Valore pre-impostato
Limitazione cicli di allarmi	Impone il limite degli allarmi sonori consecutivi. I successivi allarmi saranno visualizzati solo dal lampeggio delle frecce	1D + 2D (1+2) 3 cicli sonori